

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

HP8361



EN	User manual	NL	Gebruiksaanwijzing
DA	Brugervejledning	NB	Brøkerhåndbok
DE	Benutzerhandbuch	PT	Manual do utilizador
EL	Εγχειρίδιο χρήσης	SV	Användningshandbok
ES	Manual del usuario	TR	Kullanım kılavuzu
FI	Käyttöohje	AR	دليل الاستخدام
FR	Mode d'emploi	FA	راهنمای کاربرد
IT	Manuale utente		

PHILIPS



➔ The default temperature setting is displayed (Ⓑ).

- Press the **+** (Ⓐ) or **−** (Ⓒ) to select a suitable temperature setting for your hair.
- ➔ When the straightening plates have heated up to the selected temperature setting the stable indicator **READY** (Ⓓ) is displayed.

The ion function activates when the appliance is switched on which provides additional shine and reduces frizz.

➔ The ion indicator (Ⓔ) is displayed.

➔ When the function is on a special odor may be smelt and a sizzling noise may be heard, which is normal and caused by the ions that are generated.

- Press the **SONIC button** (Ⓘ) to switch on or off the sonic function. It provides faster straightening results and perfect gliding.
- ➔ When the function is on the indicator **TOUCH-UP** (Ⓕ) is displayed.

The sonic vibration only starts when the straightening plates are pressed together. The straightening plates make a rattling sound when they are slightly in contact, which does not affect the performance of the appliance.

- Comb your hair and take a section that is not wider than 5 cm for straightening.
- Place it between the straightening plates (Ⓘ) and press the handles firmly together.

- Slide the straightener down the length of the hair in a single motion (max. 5 seconds) from root to end, without stopping to prevent overheating.
- After 20 seconds, repeat step 8 and 9 until you achieve the desired look.

- 11 To straighten the rest of your hair, repeat steps 7 to 10.

- 12 To restyle your hair, press and hold **+** button (Ⓐ) for 3 seconds to switch on the touch-up function. This function ensures the right result with a reduced temperature and better protection.
- ➔ When the function is on the indicator **TOUCH-UP** (Ⓕ) is displayed and the temperature indicator (Ⓙ) disappears.

- Press either the **+** button (Ⓐ) or the **−** button (Ⓒ) again to set the touch-up function and the previous straightening temperature setting again.
- Note:** The appliance has auto shut-off function. It switches off automatically after 60 minutes.

After use:

- 1 Switch off the appliance and unplug it.

- 2 Place it on a heat-resistant surface until it cools down.

- 3 Clean the appliance and straightening plates by damp cloth.

- 4 Keep the straightening plates (Ⓘ) dry.

- 5 Lock in a safe and dry place, free of dust. You can hang it with the hanging loop (Ⓙ) or store it in the supplied pouch.

3 Guarantee and service

If you need information e.g. about replacement of an attachment or if you have a problem, please visit the Philips website at www.philips.com or contact the Philips Customer Care Centre in your country (you find the phone number in the worldwide guarantee leaflet). If there is no Consumer Care Centre in your country go to your local Philips dealer.



Dansk

Tilslut ledet til ledet, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuld udbytte af den support som Philips tilbyder, kan du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome.

1 Vigtigt

Læs denne brugervejledning grundigt, før du tager apparatet i brug, og opbevar det i senere brug.

- ➔ **ADVARSEL:** Anvend ikke dette apparat i nærheden af vand.

- Hvis du anvender apparatet i badeværelset, skal du trække stikket ud efter brug, da vand udgør en risiko, selvom apparatet er slukket.

- ADVARSEL:** Brug ikke dette apparat i nærheden af badekæbe, brusekabine, kummer eller ander, der indeholder vand.

- Tag altid stikket ud, efter du har brugt apparatet.

- Hvis netledningen beskadiges, må den kun udskiftes af Philips, et autoriseret Philips-servicewerksted eller en tilsvarende kvalificeret fagmand for at undgå enhver risiko.

- Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og opføjer og personer med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er blevet instrueret i sikker brug af apparatet og forstår de medfølgende risici. Lad ikke børn lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn.

- Før du tilslutter apparatet, skal du sikre dig, at den spænding, der er angivet på apparatet, svarer til den lokale spænding.

- Brug ikke apparatet til andre formål end dem, der er beskrevet i vejledningen.

- Hold konstant opsyn med apparatet, når det er sluttet til stikkontakten.

- Brug aldrig tilbehør eller dele fra andre fabrikater eller tilbehør/dele, som ikke specifikt er anbefalet af Philips. Hvis du anvender en sådan type tilbehør eller dele, annulleres garantien.

- Du må ikke sno ledningen rundt om apparatet.

- Læg aldrig apparatet væk, før det er helt afkølet.

- Hold konstant opsyn med apparatet, når det er sluttet til stikkontakten.

- Brug aldrig tilbehør eller dele fra andre fabrikater eller tilbehør/dele, som ikke specifikt er anbefalet af Philips. Hvis du anvender en sådan type tilbehør eller dele, annulleres garantien.

- Læg aldrig apparatet væk, før det er helt afkølet.

- Hold konstant opsyn med apparatet, når det er sluttet til stikkontakten.

- Brug aldrig tilbehør eller dele fra andre fabrikater eller tilbehør/dele, som ikke specifikt er anbefalet af Philips. Hvis du anvender en sådan type tilbehør eller dele, annulleres garantien.

- Læg aldrig apparatet væk, før det er helt afkølet.

- Hold konstant opsyn med apparatet, når det er sluttet til stikkontakten.

- Brug kun apparatet på tørt hår. Udlad at betjene apparatet med våde hænder.

- Netledningen må ikke komme i kontakt med apparatets varme dele.

- Når apparatet er tændt, skal det holdes væk fra brændbare genstande og materialer.

- Når apparatet er varmt, må der ikke lægges noget hen over det (f.eks. håndklæder eller tøj).

- Brug kun apparatet på tørt hår. Udlad at betjene apparatet med våde hænder.

- Hold varmeladerne rene og fri for stov og stylingprodukter som f.eks. mousse, spray og gel. Brug aldrig apparatet sammen med stylingprodukter.

- Varmeladerne har en belægning. Denne belægning slibes muligvis væk med tiden. Dette påvirker dog ikke apparatets ydeevne.

- Hvis apparatet bruges til farvet hår, kan det smitte af på varmeladerne. Kontakt altid forhandleren, før apparatet bruges på kunstigt hår.

- Reparation og eftersyn af apparatet skal altid foretages på et autoriseret Philips-servicewerksted. Reparation udført af ukvalificeret personale kan medføre ekstremt farlige situationer for brugeren.

- Stik aldrig metalgenstande ind i åbningerne, da dette kan give elektrisk stød.

- Træk ikke i netledningen efter brug. Tag altid stikket ud af stikkontakten ved at holde fast i stikket.

2 Glat håret ud

Sørg for at vælge den temperaturindstilling, der passer til dit hår. Væg altid en lav temperatur, når du anvender glætnetnet første gang.

Hårtype	Temperaturindstilling
Kraftigt, krøllet eller gendistnet hår	Medium til højt (170 °C og derover)
Fint, anmeldelet eller let krøllet hår	Lav til medium (160 °C og derunder)

Umgebung	
Lavt blondt, abjættet eller farvet hår	Lav (Under 160 °C)

- 1 Sæt stikket i stikkontakten.
- 2 Skub låselappen (Ⓔ) for at låse apparatet op.

- Tryk på tænd/sluk-knappen (Ⓙ) i indtil skærmen lyser op.
- ➔ Standardtemperaturindstillingen vises (Ⓑ).

- Tryk på **+** (Ⓐ) eller **−** (Ⓒ) for at vælge en temperatur, der passer til dit hår.
- ➔ Når glætnetnetet er blevet opvarmet til den valgte temperatur, viser **READY** (Ⓓ).

- Ion-funktionen aktiveres, når apparatet tændes, hvilket giver yderligere glans og reducerer knuden.
- ➔ Ion-indikatoren (Ⓔ) vises.

- Når funktionen er slået til, gælder det muligvis en særlig lugt, og der høres en hisende lyd. Dette er normalt og forårsages af de ioner der genereres.

- Tryk på knappen **SONIC** (Ⓘ) for at slå den soniske funktion til eller fra. Det giver hurtigere glætnesulaster og mindre friktion.
- ➔ Når funktionen er slået til, vises **SONIC** (Ⓙ) på displayet.

- De soniske vibrationer starter først, når glætnetnetet presses sammen. Glætnetnetene laver en raskende lyd, selv ved ganske lidt kontakt, men det berører ikke apparatets ydeevne.

- Red dit hår og tag tag i håret, der ikke er brederet end 5 cm.
- 8 Placer den mellem glætnetnetene (Ⓘ) og pres håndtagene godt sammen.

- Lad glætnetnetet glide i hårets retning i en bevægelse (maks. 5 sekunder) fra rod til spids uden at stoppe for at undgå overophedning.

- Efter 20 sekunder skal du gentage trin 8 og 9, indtil du opnår det ønskede resultat.

- 11 For at glætnetnetet er håret skal du gentage trin 7 til 10.
- 12 For at style dit hår igen skal du holde knappen **+** (Ⓐ) ind i 3 sekunder for at tænde for touch-up-funktionen. Denne funktion sikrer det rette resultat med en lavere temperatur og bedre beskyttelse.

- Når funktionen er aktiveret, vises **TOUCH-UP** (Ⓕ) på displayet, og temperaturen sænkes automatisk.

- Tryk enten på knappen **+** (Ⓐ) eller på knappen **−** (Ⓒ) igen for at forlænge touch-up-funktionen, hvorefter den forlænger glætnetnetindstilling vises.

- Bemærk:** Apparatet har en auto-sluk-funktion. Det slukker automatisk efter 60 minutter.

- 1 Sluk for apparatet, og tag stikket ud af stikkontakten.
- 2 Placer det på en overflade, der kan tåle varme, mens det kører ned.

- Rengør apparatet og glætnetnetene med en fugtig klud.
- 4 Læg glætnetnetet flat (Ⓘ).

- Cyklusér det på et sikkert og tørt sted, der er fri for støv. Du kan også hængte det op i opbevaringsposen (Ⓙ) eller opbevare det i det medfølgende etui.

3 Garanti og service

Hvis du har behov for oplysninger, om udskiftning af tilbehør eller har et problem, kan du besøge Philips' website på www.philips.com eller kontakte Philips Kundecenter i dit land (telefonnumre findes i folieman "World Wide Guarantee"). Hvis der ikke findes et kundecenter i dit land, bedes du kontakte din Philips-forhandler.

Warnung: Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser.

Wenn das Gerät in einem Badezimmer verwendet wird, trennen Sie es nach dem Gebrauch von der Stromversorgung. Die Nähe zum Wasser stellt ein Risiko dar, sogar wenn das Gerät abgeschaltet ist.

Warnung: Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen, Waschbecken oder sonstigen Behältern mit Wasser.

Ziehen Sie nach jedem Gebrauch den Netzstecker aus der Steckdose.

Um Gefährdungen zu vermeiden, darf ein defektes Netzkabel nur von einem Philips Service-Center, einer von Philips autorisierten Werkstatt oder einer ähnlich qualifizierten Person durch ein Original-Ersatzkabel ersetzt werden.

Warnung: Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen, Waschbecken oder sonstigen Behältern mit Wasser.

Ziehen Sie nach jedem Gebrauch den Netzstecker aus der Steckdose.

Um Gefährdungen zu vermeiden, darf ein defektes Netzkabel nur von einem Philips Service-Center, einer von Philips autorisierten Werkstatt oder einer ähnlich qualifizierten Person durch ein Original-Ersatzkabel ersetzt werden.

Warnung: Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen, Waschbecken oder sonstigen Behältern mit Wasser.

Ziehen Sie nach jedem Gebrauch den Netzstecker aus der Steckdose.

Um Gefährdungen zu vermeiden, darf ein defektes Netzkabel nur von einem Philips Service-Center, einer von Philips autorisierten Werkstatt oder einer ähnlich qualifizierten Person durch ein Original-Ersatzkabel ersetzt werden.

Warnung: Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen, Waschbecken oder sonstigen Behältern mit Wasser.

Ziehen Sie nach jedem Gebrauch den Netzstecker aus der Steckdose.

Um Gefährdungen zu vermeiden, darf ein defektes Netzkabel nur von einem Philips Service-Center, einer von Philips autorisierten Werkstatt oder einer ähnlich qualifizierten Person durch ein Original-Ersatzkabel ersetzt werden.

Warnung: Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen, Waschbecken oder sonstigen Behältern mit Wasser.

Ziehen Sie nach jedem Gebrauch den Netzstecker aus der Steckdose.

Um Gefährdungen zu vermeiden, darf ein defektes Netzkabel nur von einem Philips Service-Center, einer von Philips autorisierten Werkstatt oder einer ähnlich qualifizierten Person durch ein Original-Ersatzkabel ersetzt werden.

Warnung: Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen, Waschbecken oder sonstigen Behältern mit Wasser.

Ziehen Sie nach jedem Gebrauch den Netzstecker aus der Steckdose.

Um Gefährdungen zu vermeiden, darf ein defektes Netzkabel nur von einem Philips Service-Center, einer von Philips autorisierten Werkstatt oder einer ähnlich qualifizierten Person durch ein Original-Ersatzkabel ersetzt werden.

Warnung: Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen, Waschbecken oder sonstigen Behältern mit Wasser.

Ziehen Sie nach jedem Gebrauch den Netzstecker aus der Steckdose.

Um Gefährdungen zu vermeiden, darf ein defektes Netzkabel nur von einem Philips Service-Center, einer von Philips autorisierten Werkstatt oder einer ähnlich qualifizierten Person durch ein Original-Ersatzkabel ersetzt werden.

Warnung: Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen, Waschbecken oder sonstigen Behältern mit Wasser.

Ziehen Sie nach jedem Gebrauch den Netzstecker aus der Steckdose.

Um Gefährdungen zu vermeiden, darf ein defektes Netzkabel nur von einem Philips Service-Center, einer von Philips autorisierten Werkstatt oder einer ähnlich qualifizierten Person durch ein Original-Ersatzkabel ersetzt werden.

Warnung: Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen, Waschbecken oder sonstigen Behältern mit Wasser.

Ziehen Sie nach jedem Gebrauch den Netzstecker aus der Steckdose.

Um Gefährdungen zu vermeiden, darf ein defektes Netzkabel nur von einem Philips Service-Center, einer von Philips autorisierten Werkstatt oder einer ähnlich qualifizierten Person durch ein Original-Ersatzkabel ersetzt werden.

Warnung: Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen, Waschbecken oder sonstigen Behältern mit Wasser.

Ziehen Sie nach jedem Gebrauch den Netzstecker aus der Steckdose.

Um Gefährdungen zu vermeiden, darf ein defektes Netzkabel nur von einem Philips Service-Center, einer von Philips autorisierten Werkstatt oder einer ähnlich qualifizierten Person durch ein Original-Ersatzkabel ersetzt werden.

Warnung: Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen, Waschbecken oder sonstigen Behältern mit Wasser.

Ziehen Sie nach jedem Gebrauch den Netzstecker aus der Steckdose.

Um Gefährdungen zu vermeiden, darf ein defektes Netzkabel nur von einem Philips Service-Center, einer von Philips autorisierten Werkstatt oder einer ähnlich qualifizierten Person durch ein Original-Ersatzkabel ersetzt werden.

Warnung: Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen, Waschbecken oder sonstigen Behältern mit Wasser.

Ziehen Sie nach jedem Gebrauch den Netzstecker aus der Steckdose.

Um Gefährdungen zu vermeiden, darf ein defektes Netzkabel nur von einem Philips Service-Center, einer von Philips autorisierten Werkstatt oder einer ähnlich qualifizierten Person durch ein Original-Ersatzkabel ersetzt werden.

Warnung: Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen, Waschbecken oder sonstigen Behältern mit Wasser.

Ziehen Sie nach jedem Gebrauch den Netzstecker aus der Steckdose.

Ziehen Sie nach der Verwendung nicht am Netzkaabel. Ziehen Sie stattdessen am Netzstecker, um das Gerät von der Stromversorgung zu trennen.

Elektronagnetische Felder

Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Normen und Regelungen bezüglich der Exposition in elektromagnetischen Feldern.

Umgebung

Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden kann (2012/19/EU). Befolgen Sie die örtlichen Bestimmungen zur getrennten Entsorgung von elektrischen und elektronischen Produkten. Eine ordnungsgemäße Entsorgung hilft, negative Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit zu vermeiden.

Umwelt und Gesundheit

Wählen Sie eine Temperatur aus, die Ihrem HaarTyp entspricht. Wählen Sie beim ersten Gebrauch des Haarglätters immer eine niedrige Temperaturstufe.

Haartyp	Temperaturstufe
Lock lock, dickes schweiß zu glätten	Mittel bis hoch (mind. 170 °C)
Fein, normal oder leicht gewellt	Niedrig bis mittel (max. 160 °C)
Hell blond, gebleicht oder gefärbt	Niedrig (max. 160 °C)

- Verbinden Sie das Netzkabel mit einer Steckdose.
- Bestätigen Sie die Verriegelungstaste (Ⓙ) um die Verriegelung des Geräts aufzuheben.

- Halten Sie die Ein-/Aus-Schalttaste (Ⓙ) gedrückt, bis das Display aufleuchtet.
- ➔ Die Standard-Temperatur wird angezeigt (Ⓑ).

- Drücken Sie die Taste **+** (Ⓐ) oder **−** (Ⓒ) um eine für Ihren HaarTyp geeignete Temperaturstufe auszuwählen.
- ➔ Wenn die Glätterplatten auf die gewünschte Temperatur aufgewärmt wurden, wird auf dem Display **READY** (Ⓓ) angezeigt.

- Die Ionisierungsfunktion wird aktiviert, sobald das Gerät eingeschaltet ist. Sie verleiht Ihrem Haar mehr Glanz und sorgt dafür, dass Ihr Haar leichter kämmbar ist.
- ➔ Die Ionen-Betriebsanzeige (Ⓔ) wird angezeigt.

- Wenn Sie die Ionisierungsfunktion aktiviert haben, können Sie nachfolgende einen speziellen Geruch wahrnehmen, der ein zisches Geräusch wahrnehmen. Dies ist völlig normal und wird durch die Ionisierungsfunktion ausgelöst.

- Drücken Sie die Taste **SONIC** (Ⓘ) um die Sonic-Vibration zu aktivieren bzw. zu deaktivieren. Diese Funktion garantiert schnelleres Glätten und optimales Glätten.
- ➔ Ist die Funktion aktiviert, wird auf dem Display **SONIC** (Ⓙ) angezeigt.

- Die Sonic-Vibration beginnt erst, wenn Sie die Glätterplatten zusammenführen. Die Glätterplatten erzeugen ein klapperndes Geräusch, wenn sie leicht in Kontakt kommen. Dies hat aber keinen Einfluss auf die Leistung des Geräts.

- Kämmen Sie Ihr Haar und teilen Sie eine Fingerspitze 5 cm breite Haartstränge ab.

- Legen Sie die zwischen die Glätterplatten (Ⓘ) und drücken Sie die Griffe fest zusammen.

- Führen Sie das Gerät in einer einzigen Bewegung (Erheben von max. 5 Sekunden) ohne Unterbrechung vom Haaransatz bis zu den Spitzen. So ziehen Sie das Haar von Überbelangung.

- Wiederholen Sie nach 20 Sekunden Schritt 8 und 9, bis Sie den gewünschten Look erreicht haben.

- Um Ihr restliches Haar zu stylen, wiederholen Sie die Schritte 7 bis 10.

- 11 Um Ihr Haar erneut zu stylen, halten Sie die Taste **+** (Ⓐ) oder die Taste **−** (Ⓒ) um die touch-up-Funktion zu aktivieren. Diese Funktion garantiert optimale Ergebnisse bei reduzierter Temperatur und besserem Schutz für Ihr Haar.

- ➔ Die touch-up-Funktion ist aktiviert, wenn die Taste **TOUCH-UP** (Ⓕ) angezeigt, und die Temperaturanzeige wird ausgeblendet.

- Drücken Sie entweder die Taste **+** (Ⓐ) oder die Taste **−** (Ⓒ) um die touch-up-Funktion zu deaktivieren. Daraufhin wird die vorherige Temperaturanzeige angezeigt.

- Hinweis:** Das Gerät verfügt über eine Abschaltfunktion. Es schaltet sich automatisch aus, wenn das Gerät nicht verwendet wird.

- 1 Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

- 2 Legen Sie das Gerät auf eine hitzebeständige Unterlage und lassen Sie es abkühlen.

- 3 Rengien Sie das Gerät und die Glätterplatten mit einem feuchten Tuch.

- 4 Verriegeln Sie die Glätterplatten (Ⓘ).

- 5 Bewahren Sie das Gerät an einem sicheren, trockenen und staubfreien Ort auf, bis können das Gerät an der Aufhängelöse aufhängen (Ⓙ) oder in der mitgelieferten Tasche verwahren.

3 Garantie und Kundendienst

Benötigen Sie weitere Informationen, z.B. zu einem Ersatzgerät, oder treten Probleme auf, besuchen Sie die Philips Website (www.philips.com) oder setzen Sie sich mit einem Philips Service-Center in Ihrem Land in Verbindung (Telefonnummern siehe Garantiekarte). Wenn Sie in Ihrem Land kein Service-Center geben, wenden Sie sich bitte an Ihren Philips-Händler.

Σημαντικά

Εάν χρειάζεστε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την χρήση ή την επισκευή, επισκεφτείτε το φιλίπς στην ιστοσελίδα www.philips.com ή επικοινωνήστε με το πλησιέστερο κέντρο φιλίπς στην περιοχή σας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή κοντά σε νερό.

Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή στο μπάνιο, αποσυνδέστε την από την πρίζα μετά τη χρήση καθώς η εγγύτητα με νερό αποτελεί κίνδυνο ακόμα και όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή κοντά σε μπαταρίες, ντουίτσες, λέκάνες ή άλλα δοχεία που περιέχουν νερό.

Να αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από το ρεύμα μετά τη χρήση.

Αν το καλώδιο υποστεί βλάβη, θα πρέπει να αντικατασταθεί από τη φιλίπς ή από κάποιο κέντρο επισκευών εξουσιοδοτημένο από τη φιλίπς ή από εξίσου εξειδικευμένα άτομα, προς αποφυγή κινδύνου.

Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά από 8 ετών και πάνω και από άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή από άτομα χωρίς εμπειρία και γνώση, με την προϋπόθεση ότι η χρησιμοποίησή τους υπό επίτηρηση ή ότι έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους ενδεχόμενους κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Τα παιδιά δεν πρέπει να καθαρίζουν και να συντηρούν τη συσκευή χωρίς επίτηρηση.

Προτού συνδέσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι η τάση που αναγράφεται στη συσκευή αντιστοιχεί στην τοπική τάση ρεύματος.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για οποιοδήποτε άλλο σκοπό από αυτόν που περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο.

Όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στην πρίζα, μην την αφήνετε χωρίς παρακολούθηση.

Μην χρησιμοποιείτε ποτέ εξαρτήματα ή μέρη από άλλους κατασκευαστές ή που η φιλίπς δεν συνιστά ρητάς. Αν χρησιμοποιήσετε τέτοια εξαρτήματα ή μέρη, η εγγύηση σας καθίσταται άκυρη.

Μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω από αυτόν που περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο.

Περαιτέρω έως ότου κρυώσουν η συσκευή για να την αποψυκώσετε.

Όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στην πρίζα, μην την αφήνετε χωρίς παρακολούθηση.

Μην χρησιμοποιείτε ποτέ εξαρτήματα ή μέρη από άλλους κατασκευαστές ή που η φιλίπς δεν συνιστά ρητάς. Αν χρησιμοποιήσετε τέτοια εξαρτήματα ή μέρη, η εγγύηση σας καθίσταται άκυρη.

Μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω από αυτόν που περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο.

Περαιτέρω έως ότου κρυώσουν η συσκευή για να την αποψυκώσετε.

Όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στην πρίζα, μην την αφήνετε χωρίς παρακολούθηση.

Μην χρησιμοποιείτε ποτέ εξαρτήματα ή μέρη από άλλους κατασκευαστές ή που η φιλίπς δεν συνιστά ρητάς. Αν χρησιμοποιήσετε τέτοια εξαρτήματα ή

